ARBEITSJACKEN ST-800

HERREN

	S	M	L	XL	XXL	XXXL
B-BREITE	62	64	66	68	70	72
L-LÄNGE	68	68	68	68,7	69,4	70

B-BREITE:

Die Arbeitsjacke einfach flach auf den Tisch hinlegen. Bitte darauf achten, dass hinten keine Falten entstehen. Dann ca. 3cm unter dem Arm von links nach rechts abmessen.

L-LÄNGE:

Die Arbeitsjacke einfach flach auf den Tisch hinlegen. Bitte messen Sie von oben unter dem Kragen bis einschließlich dem Saum, um die korrekte Länge zu ermitteln.

Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben.