STICKEREI STOIBER

SPORTSHIRTS ST-140

DAMEN

	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
B-BREITE	36	39	42	45	49	53	57
L-LÄNGE	62	63	64	65	67	69	71

HERREN

	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
B-BREITE	45	48	51	54	58	62	66
L-LÄNGE	71,5	72,5	73,5	74,5	76,5	78,5	80,5

KINDER

	92	104	116	128	140	152	164
B-BREITE	30	31	32	34	36	40	44
L-LÄNGE	35	39	43	47	51	55	59

B-BREITE:

Das Sportshirt einfach flach auf den Tisch hinlegen. Bitte darauf achten, dass hinten keine Falten entstehen. Dann ca. 3cm unter dem Arm von links nach rechts abmessen.

L-LÄNGE:

Das Sportshirt einfach flach auf den Tisch hinlegen. Bitte messen Sie von oben unter dem Kragen bis einschließlich dem Saum, um die korrekte Länge zu ermitteln.



Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben.